#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Perencanaan Geometrik Jalan

Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yang memberikan kenyamanan yang optimal pada arus lalu lintas sesuai dengan kecepatan yang direncanakan. Secara umum perencanaan geometrik terdiri dari aspek—aspek perencanaan trase jalan, badan jalan yang terdiri dari bahu jalan dan jalur lalu lintas, tikungan, drainase, kelandaian jalan serta galian dan timbunan. Tujuan dari perencanaan geometrik jalan adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efesiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan ratio tingkat penggunaan/biaya pelaksanaan.

Dalam merencanakan suatu kontruksi jalan raya harus memiliki data perencanaan, diantaranya data lalulintas, data topografi, data tanah dan data penunjang lainnya. Semua data ini sangat diperlukan dalam merencanakan suatu kontruksi jalan raya. Data-data ini sangat diperlukan dalam merencanakan kontruksi jalan raya karena data-data ini memberikan gambaran yang sebenarnya dari kondisi suatu daerah dimana ruas jalan ini akan dibangun. Dengan adanya data-data ini, kita dapat menentukan geometrik dan ketebalan perkerasan yang diperlukan dalam merencanakan suatu kontruksi jalan raya (Sukirman, Silvia, 1999).

# 2.2 Klasifikasi Jalan

Klasifikasi jalan merupakan aspek penting yang harus diidentifikasi sebelum melakukan perencanaan jalan. Karena kriteria desain suatu rencana jalan yang ditentukan dari standar desain ditentukan oleh klasifikasi jalan rencana. Pada prinsipnya klasifikasi jalan dalam standar desain (baik untuk jalan dalam kota maupun luar kota) didasarkan kepada klasifikasi jalan menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Suatu ruas jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya,

# 1) Klasifikasi jalan menurut fungsinya

#### a. Jalan Arteri

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

#### b. Jalan Kolektor

Jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

#### c. Jalan Lokal

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

# d. Jalan Lingkungan

Jalan angkutan lingkungan (jarak pendek ,kecepatan rendah)

# 2) Klasifikasi jalan menurut kelas jalan

### a. Klasifikasi menurut kelas jalan dalam MST

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST) dalam satuan ton.

Klasifikasi jalan menurut kelas jalan dalam MST dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Klasifikasi menurut kelas jalan dalam MST

No	Fungsi	Kelas	Muatan Sumbu Terberat (TON)
		I	>10
1	Arteri	II	10
		III A	8
2.	Kolektor	III A	8
	Kolektol	III B	8

(Sumber: Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Departemen PU, Ditjen Bina Marga, 1997)

# b. Klasifikasi menurut kelas jalan dalam LHR

Kelas jalan menurut volume lalu lintas sesaui dengan Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya (PPGJR) No.13/1970 dapat diklasifikasi pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Klasifikasi menurut kelas jalan dalam LHR

No	Fungsi	Kelas	Lalu Lintas Harian Rata – rata (smp)
1	Arteri	I	>20.000
		II A	6.000 - 20.000
2	Kolektor	II B	1500 - 8000
		II C	<2000
3	Lokal	III	-

(Sumber: Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya, 1970)

#### • Kelas I:

Kelas jalan ini mencakup semua kelas jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam kondisi lalu lintasnya tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Jalan raya dalam kelas jalan ini merupakan jalan-jalan raya yang terbaik dalam arti tingginya tingkatan dalam pelayanan lalu lintas.

#### • Kelas II:

Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini, selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu :

 Kelas II A, adalah jalan raya sekunder dua jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari sejenis aspal beton (hot mix) atau yang setara, dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dan tidak bermotor. Untuk lalu lintas lambat disediakan jalur tersendiri.

- Kelas II B, adalah jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda atau yang setara dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat tanpa kendaraan tidak bermotor.
- Kelas II C, adalah jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi tunggal dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tidak bermotor.

### • Kelas III:

Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan kontruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Kontruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah pelaburan dengan aspal.

Kelas jalan ini mencakup semua kelas jalan

## c. Klasifikasi jalan menurut medan jalan

Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Klasifikasi menurut medan jalan

Golongan Medan	Lereng Melintang (%)
Datar ( D )	< 3
Perbukitan ( B )	3 – 25
Pegunungan (G)	>25

(Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Departemen PU, Ditjen Bina Marga,1997)

### 2.3 Parameter Perencanaan Geometrik Jalan

Adapun parameter perencanaan geometrik jalan adalah sebagai berikut:

#### 1) Kendaraan Rencana

Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik. Dilihat dari bentuk, ukuran, dan daya dari kendaraan-kendaraan yang mempergunakan jalan. Adapun dimensi kendaraan rencana dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Dimensi kendaraan rencana

Kategori kendaraan rencana	endaraan (cm)				njolan em)		s putar m)	Radius tonjolan (cm)
	Tinggi	Lebar	Panjang	Depan	Belakang	Min	Maks	(**)
Kecil	130	210	580	90	150	420	730	780
Sedang	410	260	1210	210	240	740	1280	1410
Besar	410	260	2100	120	90	290	1400	1370

(Sumber: Perencanaan Geometrik Jalan Raya, 1970)

### 2) Kecepatan rencana

Kecepatan rencana adalah kecepatan pada suatu ruas jalan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang, dan lain-lain. Adapun kecepatan rencana yang diperbolehkan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kecepatan rencana, sesuai klasifikasi fungsi dan medan jalan

	Kecepatan Rencana V (km/jam)							
Fungsi Jalan	Datar	Bukit	Gunung					
Arteri	70 - 120	60 - 80	40 - 70					
Kolektor	60 – 90	50 - 60	30 - 50					
Lokal	40 - 70	30 - 50	20 - 30					

(Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Raya, 1970)

# 3) Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas harian rata-rata (VLHR) adalah perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam smp/hari.

# 4) Jarak pandang

Jarak pandang adalah jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan pengemudi dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman.

### 2.4 Alinyemen Horizontal

Alinyemen horizontal adalah garis proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang datar peta (trase). Trase jalan biasa disebut situasi jalan, secara umum menunjukan arah dari jalan yang bersangkutan. (Sukirman, 1999)

Desain alinyemen horizontal sangat dipengaruhi oleh kecepatan rencana yang ditentukan berdasarkan tipe dan kelas jalan. Pada perencanaan alinyemen horizontal, umumnya akan ditemui dua jenis bagian jalan, yaitu bagian lurus dan bagian lengkung. Umumnya disebut tikungan yang terdiri dari tiga jenis tikungan. Tikungan yang digunakan yaitu:

- 1. Full Circle (FC).
- 2. Spiral Circle Spiral (S-C-S).
- 3. Spiral-Spiral (S-S).

# 2.4.1 Bagian jalan lurus maksimum

Dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pemakai jalan, ditinjau dari segi kelelahan pengemudi, maka panjang maksimum bagian jalan yang lurus harus ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit (sesuai Vr).

Tabel 2.6 Panjang Bagian Lurus Maksimum

Fungsi	Panjang Bagian Lurus Maksimum								
	Datar	Perbukitan	Pegunungan						
Arteri	3000	2500	2000						
Kolekto	2000	1750	1500						

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997)

# 2.4.2 Tikungan dengan Jari – jari Minimum

Kendaran pada saat melalui tikungan dengan kecepatan (V) akan menerima gaya sentrifugal yang menyebabkan kendaraan tidak stabil gaya sentrifugal ini dapat diimbangi dengan gaya yang berasal dari:

- 1. Komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan.
- 2. Gesekan samping antara ban kendaraan dengan permukaan jalan.

Tabel 2.7 Panjang Jari – jari Minimum

Vr (km/Jam)	120	100	80	60	50	40	30	20
Jari – jari minimum (m)	600	370	210	110	80	50	30	15

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997)

Harus diingat bahwa jari-jari diatas bukanlah jari-jari diinginkan tetapi adalah nilai kritis untuk keamanan dan kenyamanan pengemudi, perlu di usahakan jari-jari lengkung dibuat lebih besar dalam setiap perencanaan. (Shirley, 2000)

# 2.4.3 Lengkung Penuh / Full Circle

Full circle adalah jenis tikungan yang hanya terdiri dari bagian suatu lingkaran saja. Tikungan full circle hanya digunakan untuk R (jari-jari tikungan) yang besar agar tidak terjadi patahan, karena dengan R kecil maka diperlukan superelevasi yang besar. Jari-jari tikungan untuk tikungan jenis full circle ditunjukkan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jari-jari Tikungan Yang Tidak Memerlukan Lengkung Peralihan

V <sub>R</sub> (km/jam)	120	100	80	60	50	40	30	20
R <sub>min</sub> (m)	2500	1500	900	500	350	250	130	60

Sumber: Tata Cara Perencanaan Jalan Geometrik Antar Kota, hal 30; 1997

Rumus yang digunakan pada tikungan full circle yaitu:

$$Tc = Rc \ tan^{1}/2\Delta \dots (2.1)$$

$$Ec = Tc \tan^{1}/4\Delta...$$
(2.2)

$$Lc = \frac{\pi}{180} \cdot \Delta \cdot Rc \qquad (2.3)$$

Dimana:

 $\Delta$  = sudut tangen


Tc = panjang tangen jarak dari TC ke PI atau PI ke CT

Rc = jari-jari lingkaran

Ec = jarak luar dari PI ke busur lingkaran

Lc = panjang busur lingkaran

Komponen-komponen untuk tikungan full circle dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Komponen Full Circle

### 2.4.4 Lengkung Spiral-Circle-Spiral

Lengkung peralihan dibuat untuk menghindari terjadinya perubahan alinyemen yang tiba-tiba dari bentuk lurus ke bentuk lingkaran, jadi lengkung peralihan ini diletakkan antara bagian lurus dan bagian lingkaran (circle), yaitu pada sebelum dan sesudah tikungan berbentuk busur lingkaran. Lengkung peralihan dengan bentuk spiral (clothoid) banyak digunakan juga oleh Bina

Marga. Dengan adanya lengkung peralihan, maka tikungan menggunakan S-C-S. Panjang lengkung peralihan (Ls), menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 1997, diambil nilai terbesar dari tiga persamaan dibawah ini:

 Berdasarkan waktu tempuh maksimum (3 detik) untuk melintasi lengkung peralihan, maka panjang lengkung:

$$Ls = \frac{V_R}{3.6}T \tag{2.4}$$

• Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, digunakan rumus modifikasi Shortt, sebagai berikut:

$$Ls = 0.022 \frac{V_R^3}{Rc \cdot C} - 2.727 \frac{V_R \cdot e}{C} \dots (2.5)$$

• Berdasarkan tingkat pencapaian kelandaian:

$$Ls = \frac{(e_p - e_n)}{3.6 \cdot r_e} x V_R$$
 (2.6)

Dimana:

T = Waktu tempuh (3 detik)

V<sub>R</sub> = Kecepatan rencana (km/jam)

Rc = Jari-jari lingkaan (m)

C = Perubahan percepatan (0.3 - 1.0) disarankan 0.4 m/det<sup>3</sup>

E = Superelevasi (%)

e<sub>p</sub> = Superelevasi penuh (%)

 $e_n = Superelevasi normal (%)$ 

 $r_e$  = Tingkat pencapaian perubahan kelandaian melintang jalan, sebagai berikut:

- Untuk  $V_R \le 70 \text{ km/jam nilai } r_e \text{ mak} = 0.035 \text{ m/m/det}$
- Untuk  $V_R \ge 80 \text{ km/jam nilai } r_e \text{ mak} = 0.025 \text{ m/m/det}$

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan tikungan *spiral-circle-spiral* yaitu:

$$Xs = Ls \left( 1 - \frac{Ls^2}{40Rc^2} \right) \tag{2.7}$$

$$Ys = \frac{Ls^2}{6Rc} \tag{2.8}$$

$$Ys = \frac{2s}{6Rc} \tag{2.8}$$

$$\theta s = \frac{90}{\pi} \frac{Ls}{Rc} \tag{2.9}$$

$$p = \frac{Ls^2}{6Rc} - Rc (1 - Cos \theta s)...$$
 (2.10)

$$k = Ls \left( 1 - \frac{Ls^2}{40Rc^2} \right) - Rc\sin\theta s \dots \tag{2.11}$$

$$Ts = (Rc + p) \tan \frac{1}{2} \Delta + k$$
 .....(2.12)

$$Es = \frac{(Rc+p)}{Cos \frac{1}{2}(\Delta)} - Rc \qquad (2.13)$$

$$Lc = \frac{\left(\Delta - 2\theta s\right)}{180} x \pi x Rc \qquad (2.14)$$

$$L_{tot} = Lc + 2Ls \qquad (2.15)$$

Kontrol:  $L_{tot} < 2.Ts$ 

#### Dimana:

panjang lengkung peralihan

absis titik SC pada garis tangen, jarak dari titik TS ke SC

Ys =ordinat titik SC pada garis tegak lurus garis tangen

Lc =panjang busur lingkaran

panjang tangen dari titik PI ke titik TS atau ke titik ST Ts =

jarak dari PI ke busur lingkaran

 $\theta s =$ sudut lengkung spiral

sudut tangen  $\Delta =$ 


Rc = jari-jari lingkaran

p = pergeseran tangen terhadap spiral

absis dari p pada garis tangen spiral

Jika diperoleh Lc < 25 m, maka sebaiknya tidak digunakan bentuk S-C-S, tetapi digunakan lengkung S-S, yaitu lengkung yang terdiri dari dua buah lengkung peralihan.

Komponen-komponen untuk tikungan *spiral–circle–spiral* dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Komponen Spiral-Circle-Spiral

# 2.4.5 Lengkung Spiral-Spiral

Spiral–Spiral (S–S) yaitu bentuk tikungan yang digunakan pada keadaan yang sangat tajam.

Untuk *spiral* – *spiral* ini berlaku rumus sebagai berikut:

$$\theta_S = \frac{1}{2} \Delta \dots (2.16)$$

$$L_{tot} = 2Ls$$
.....(2.17)


Untuk menentukan Ls, dapat menggunakan rumus:

$$Ls = \frac{(\theta s. \pi. Rc)}{90} \tag{2.18}$$

Kontrol:  $L_{tot} < 2.Ts$ 

Sedangkan untuk nilai p, k, Ts, dan Es, dapat juga menggunakan rumus (2.10) sampai (2.13).

Komponen-komponen untuk tikungan *spiral – spiral* dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Komponen Spiral – Spiral

# 2.4.6 Kemiringan melintang (e)

Menurut Silvia Sukirman, 1999, Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Hal 72, Jari-jari tikungan (Rmin) ditentukan dengan nilai superelevasi maksimum sedangkan faktor yang mempengaruhi keadaan seperti:

- a) Keadaan cuaca
- b) Jalan yang berada di daerah yang sering hujan.
- c) Keadaan medan seperti datar,berbukit atau pegunungan

Untuk jari-jari lengkung yang besarnya antara dua nilai extrem tersebut diatas pada kecepatan rencana tertentu, besarnya superelevasi harus ditetapkan sedemikian rupa dengan maksud dapat didistribusikan secara logis antara faktor gesekan melintang dan superelevasi. Karena pertimbangan faktor drainase, maka untuk jalan lurus diperlukan lereng e = 2% dapat dipertahankan pada tikungan tertentu seperti tikungan yang tumpu. Ini termasuk pada jari-jari tikungan serta kecepatan rencana yang di tetapkan. (Shirley ,2000)

#### 2.4.7 Diagram superelevasi

Menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997, Superelevasi adalah suatu kemiringan melintang di tikungan yang berfungsi mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat berjalan melalui tikungan pada kecepatan V, dan Nilai superelevasi maksimum ditetapkan 10%. Pencapaian Superelevasi, proses tahapan diagram superelevasi pada masing-masing tikungan adalah sebagai berikut:


- a) Superelevasi dicapai secara bertahap dari kemiringan melintang normal pada bagian jalan yang lurus sampai ke kemiringan penuh (superelevasi) pada bagian lengkung.
- b) Pada tikungan SCS, pencapaian superelevasi dilakukan secara linear, diawali dari bentuk normal sampai awal lengkung peralihan (TS) yang berbentuk pada bagian lurus jalan, 'lalu dilanjutkan sampai superelevasi penuh pada akhir bagian lengkung peralihan (SC).
- c) Pada tikungan FC, pencapaian superelevasi dilakukan secara linear diawali dari bagian lurus sepanjang <sup>2</sup>/<sub>3</sub>Ls sampai dengan bagian lingkaran penuh sepanjang <sup>1</sup>/<sub>3</sub>Ls.
- d) Pada tikungan S-S, pencapaian superelevasi seluruhnya dilakukan pada bagian spiral.
- e) Superelevasi tidak diperlukan jika radius (R) cukup besar, untuk itu cukup lereng luar diputar sebesar lereng normal (LP), atau bahkan tetap lereng normal (LN).

Metoda untuk melakukan superelevasi yaitu merubah lereng potongan melintang, dilakukan dengan bentuk profil dari tepi perkerasan yang dibundarkan, tetapi disarankan cukup untuk mengambil garis lurus saja.

Ada tiga cara untuk superelevasi yaitu:


- 1. Memutar perkerasan jalan terhadap profil sumbu
- 2. Memutar perkerasan jalan terhadap tepi jalan sebelah dalam
- 3. Memutar perkerasan jalan terhadap tepi jalan sebelah luar

Adapun diagram pencapaian superelevasi pada tikungan *spiral–circle–spiral* dapat dilihat pada gambar 2.4.




Gambar 2.4 Metoda Pencapaian Superelevasi pada Tikungan *Spiral* – *Circle* – *Spiral* (contoh untuk tikungan ke kanan)

Untuk tikungan *full circle*, diagram pencapaian superelevasi dapat dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Metoda Pencapaian Superelevasi pada Tikungan *Full Circle* (contoh untuk tikungan ke kiri)

Untuk tikungan *spiral-spiral*, diagram pencapaian superelevasi dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.6 Metoda Pencapaian Superelevasi pada Tikungan *Spiral – Spiral* (contoh untuk tikungan ke kanan)

#### 2.4.8 Landai relatif

Kemiringan melintang atau kelandaian pada penampang jalan diantara tepi perkerasan luar dan sumbu jalan sepanjang lengkung peralihan disebut landai relatif. Pencapaian tikungan jenis *full circle* untuk dapat menggambarkan pencapaian kemiringan dari lereng normal ke kemiringan penuh, kita harus hitung dulu lengkung peralihan fiktif (Ls'), adapun Ls' dihitung berdasarkan landai relatif maksimum. Ls' dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Ls' = (e + e_n)B. \frac{1}{m}$$
 (2.19)

#### Dimana:

 $\frac{1}{m}$  = landai relatif, (%)

e = superelevasi, (m/m')

 $e_n$  = kemiringan melintang normal, (m/m')

B = lebar lajur, (m)

# 2.4.9 Pelebaran perkerasan di tikungan

Pelebaran perkerasan atau jalur lalu lintas di tikungan, dilakukan untuk mempertahankan kendaraan tetap pada lintasannya (lajurnya) sebagaimana pada bagian lurus. Hal ini terjadi karena pada kecepatan tertentu kendaraan pada tikungan cenderung untuk keluar lajur akibat posisi roda depan dan roda belakang yang tidak sama, yang tergantung dari ukuran kendaraan.

Rumus yang digunakan:

B = 
$$\sqrt{\left(\sqrt{Rc^2 - 64} + 1,25\right)^2 + 64} - \sqrt{\left(Rc^2 - 64\right)^2 + 1,25}$$
 .....(2.20)

 $Rc = radius lajur sebelah dalam - \frac{1}{4} lebar perkerasan + \frac{1}{2} b \dots (2.21)$ 

$$Z = \frac{0,105 \times V}{\sqrt{R}} \tag{2.22}$$

Bt = 
$$n(B+C) + Z$$
 .....(2.23)

$$\Delta b = Bt - Bn \qquad (2.24)$$

#### Dimana:

b = lebar kendaraan, (m)

Rc = radius lengkung untuk lintasan luar roda depan yang besarnya dipengaruhi oleh sudut  $\alpha$ , (m)

R = radius lajur sebelah dalam / jari-jari tikungan, (m)

V = kecepatan, (km/jam)

Z = lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan, (m)

Bt = lebar total perkerasan di tikungan, (m)

Bn = lebar total perkerasan pada bagian lurus, (m)

n = jumlah lajur

B = lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di tikungan pada lajur sebelah dalam, (m)

C = kebebasan samping, (m)

0,5 untuk lebar lajur 6 m, 1,0 untuk lebar lajur 7 m, dan 1,25

untuk lebar lajur 7,5 m

 $\Delta b = tambahan lebar perkerasan di tikungan, (m)$ 

### 2.4.10 Daerah bebas samping di Tikungan

Daerah bebas samping di tikungan adalah ruang untuk menjamin kebebasan pandangan pengemudi dari halangan benda-benda di sisi jalan (daerah bebas samping). Daerah bebas samping dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pandangan di tikungan dengan membebaskan obyek-obyek penghalang sejauh M (m), diukur dari garis tengah lajur dalam sampai obyek penghalang pandangan sehingga persyaratan jarak pandang dipenuhi.

Menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 Hal 20, Jarak Pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu untuk menghidari bahaya tersebut dengan aman. Dibedakan dua Jarak Pandang, yaitu Jarak Pandang Henti dan jarak pandang menyiap.

# 1. Jarak Pandang Henti (Jh)

Dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997. Jarak pandang henti (Jh) adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Setiap titik di sepanjang jalan harus memenuhi ketentuan Jh. Jh terdiri atas dua elemen jarak yaitu:

# a) Jarak tanggap (Jht)

adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem.

# b) Jarak Pengereman (Jhr)

adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti.

Syarat untuk menentukan jarak pandang henti minimum dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.9 Jarak Pandang Henti (Jh) Minimum

V <sub>R</sub> (km/jam)	120	100	80	60	50	40	30	20
Jh Min (m)	250	175	120	75	55	40	27	16

Sumber: Tata Cara Perencanaan Jalan Geometrik Antar Kota, hal 21; 1997

#### 2. Jarak Pandang Mendahului

Jarak pandang mendahului adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105cm dan tinggi halangan adalah 105 cm.

Syarat untuk menentukan jarak pandang mendahului minimum dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Panjang Jarak Mendahului

V <sub>R</sub> (km/jam)	120	100	80	60	50	40	30	20
Jd Min (m)	800	670	550	350	250	200	150	100


Sumber: Tata Cara Perencanaan Jalan Geometrik Antar Kota, hal 22; 1997

Daerah yang mendahului harus disebar di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari panjang total ruas jalan tersebut.

Adapun asumsi yang diambil dalam perhitungan adalah:

- Kendaraan yang disalip berjalan dengan kecepatan tetap.
- Sebelum penyiap berada dijalur lawan, ia telah mengurangi kecepatannya selama mengikuti kendaraan yang akan disalip.
- Bila saat penyiapan tiba, penyiap memerlukan waktu berpikir mengenai amannya daerah penyiapan.
- Penyiapan dilakukan dengan "*start* terlambat" dan bersegera untuk kembali ke jalur semula dengan kecepatan rata-rata 10 mph lebih tinggi dari kendaraan yang disiap.
- Pada waktu kendaraan penyiap telah kembali ke jalur asal, masih ada jarak dengan kendaraan lawan.

Gambar proses pergerakan mendahului untuk jarak pandang mendahului dapat dilihat pada gambar 2.7.



 $Keterangan: \quad A=Kendaraan \ yang \ mendahului$ 

B = Kendaraan yang berlawanan arah

C = Kendaraan yang didahului kendaraan A

Gambar 2.7 Proses Gerakan Mendahului (2/2 TB)

Daerah bebas samping di tikungan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. Berdasarkan jarak pandang henti

$$M = R (1 - \cos \theta)$$
....(2.25)

b. Berdasarkan jarak pandang mendahului

$$M = R (1 - \cos \theta) + \frac{1}{2} (S - L) \sin \theta$$
 (2.26)

# Dimana:

M = jarak dari penghalang ke sumbu lajur sebelah dalam, (m)

 $\theta$  = setengah sudut pusat sepanjang L, (°)

R = radius sumbu lajur sebelah dalam, (m)

S = jarak pandangan, (m)

L = panjang tikungan, (m)

# 2.4.11 Stasioning


Menurut Silvia Sukirman,1999, Penomoran (*stationing*) panjang jalan pada tahap perencanaan adalah memberi nomor pada interval-interval tertentu dari awal sampai akhir proyek. Nomor jalan (STA) jalan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi untuk dengan cepat mengenali lokasi yang sedang ditinjau dan sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan dan perencanaan. Adapun interval untuk masing-masing penomoran jika tidak adanya perubahan arah tangent pada alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal adalah sebagai berikut:

- a) Setiap 100 m, untuk daerah datar
- b) Setiap 50 m, untuk daerah bukit
- c) Setiap 25 m, untuk daerah gunung

Nomor jalan (Sta jalan) ini sama fungsinya dengan patok-patok km disepanjang jalan, namun juga terdapat perbedaannya antara lain:

- a. Patok km merupakan petunjuk jarak yang diukur dari patok km 0, yang umumnya terletak di ibukota provinsi atau kotamadya, sedangkan patok Sta merupakan petunjuk jarak yang diukur dari awal sampai akhir pekerjaan.
- b. Patok km berupa patok permanen yang dipasang dengan ukuran standar yang berlaku, sedangkan patok Sta merupakan patok sementara selama masa pelaksanaan proyek jalan tersebut.

Sistem penomoran jalan pada tikungan dapat dilihat pada gambar 2.8



Gambar 2.8 Sistem Penomoran Jalan

# 2.5 Alinyemen Vertikal

Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertical yang melalui sumbu jalan atau proyeksi tegak lurus bidang gambar. Profil ini menggambarkan tinggi rendahnya jalan terhadap keadaan muka tanah asli, sehingga memberikan gambaran terhadap kemampuan kendaraan dalam keadaan naik dan bermuatan penuh (untuk itu truk digunakan sebagai kendaraan standard). Alinyemen vertikal sangat erat hubungannya dengan biaya konstruksi jalan, biaya penggunaan kendaraan dan jumlah lalu lintas (Sukirman,1999).

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan alinyemen vertikal:

- a) Landai maksimum
- b) Panjang landai kritis
- c) Lengkung vertikal

#### 2.5.1 Landai maksimum

Menurut Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997:

- Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti.
- Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah.
- 3. Kelandaian maksimum untuk berbagai Vr

Tabel 2.11 Landai Maksimum

Vr (Km/jam)	120	110	100	80	60	50	40	<40
Kelandaian maximum								
(%)	3	3	4	5	8	9	10	10

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997)

# 2.5.2 Panjang landai kritis

Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh Vr. Lama perjalanan tersebut ditetapkan tidak lebih dari satu menit.

Tabel 2.12 Panjang Landai Kritis


Kecepatan pada awal	Kelandaian(%)						
tanjakan (km/jam)	4	5	6	7	8	9	10
80	630	460	360	270	230	230	200
60	320	210	160	120	110	90	80

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997)

# 2.5.3 Lengkung vertikal

Pada setiap penggantian landai harus dibuat lengkungan vertikal yang harus memenuhi keamanan, kenyamanan dan drainase yang baik. Adapun lengkung vertikal yang digunakan adalah lengkung parabola sederhana (Sukirman,1999)

# a) Lengkung Vertikal Cembung



Gambar 2.9 Lengkung Vertikal Cembung


# Keterangan:

G1 dan G2 = besarnya kelandaian (%)

Tanda (+) = pendakian
Tanda (-) = penurunan


Ev = pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung

PPV = titik perpotongan vertikal



Gambar 2.10 Jarak pandang Lengkung Vertikal Cembung

# b) Lengkung Vertikal Cekung



Gambar 2.11 Lengkung Vertikal Cekung


# Keterangan:

G1 dan G2 = besarnya kelandaian (%)

Tanda (+) = pendakian
Tanda (-) = penurunan

Ev = pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung

PPV = titik perpotongan vertikal




Gambar 2.12 Jarak Pandang Lengkung Vertikal Cekung

# 2.6 Perhitungan Galian dan Timbunan

Dalam perencanaan jalan raya diusahakan agar volume galian sama dengan volume timbunan. Dengan mengkombinasikan alinyemen vertical dan horizontal memungkinkan kita untuk menghitung banyaknya volume galian dan timbunan.

Langkah-langkah dalam perhitungan galian dan timbunan, antara lain:

- a. Penentuan *stationing* (jarak patok) sehingga diperoleh panjang horizontal jalan dari alinyemen horizontal (trase jalan).
- b. Gambarkan profil memanjang (alinyemen vertikal) yang memperlihatkan perbedaan beda tinggi muka tanah asli dengan muka tanah rencana.
- c. Gambar potongan melintang (*cross section*) pada titik *stationing*, sehingga didapatkan luas galian dan timbunan.



Gambar 2.13 Galian dan Timbunan

d. Hitung volume galian dan timbunan dengan mengalikan luas penampang rata-rata dari galian atau timbunan dengan jarak patok.

Tabel 2.13 Perhitungan Galian dan Timbunan

	Luas (m <sup>2</sup> )		Jarak	Volun	Volume (m <sup>3</sup> )	
Sta	Galian	Timbunan	(m)	Galian	Timbunan	
0+000 0+100	A B	A B	L	A + B xL = C 2	A + B xL = C 2	
JUMLAH				$\sum C,,N$	$\sum C,,N$	

(Sumber: Hendra Suryadharma, 1999)

#### 2.7 Perencanaan Tebal Perkerasan


Perkerasan jalan adalah suatu bagian konstruksi jalan yang terletak diatas tanah dasar yang bertujuan untuk melewati lalu lintas dengan aman dan nyaman serta menerima dan meneruskan beban lalu lintas ke tanah dasar.

### 2.7.1 Jenis perkerasan

Bila ditinjau dari bahan campurannya, perkerasan jalan terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)


Yaitu suatu perkerasan yang menggunakan bahan campuran beton bertulang atau bahan-bahan yang bersifat kaku. Perkerasan kaku ini menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton



Gambar 2.14 Perkerasan Kaku

### b. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

Yaitu suatu perkerasan yang menggunakan bahan campuran aspal dan agregat atau bahan-bahan yang bersifat tidak kaku atau lentur. Pada perkerasan kaku membutuhkan biaya awal yang tinggi tetapi biaya perawatannya kecil, sedang untuk perkerasan lentur sebaliknya.



Gambar 2.15 Perkerasan Lentur

Pada perkerasan kaku, pada awalnya membutuhkan biaya pelaksanaan yang tinggi tetapi mempunyai biaya perawatan yang rendah, sedangkan pada perkerasan lentur, pada awalnya membutuhkan biaya pelaksanaan yang rendah tetapi mempunyai perawatan yang tinggi.

### c. Konstruksi Perkerasan Komposit (Composit flexible)

Konstruksi perkerasan komposit yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dimana letak lapisan perkerasan lentur di atas perkerasan kaku, atau lapisan perkerasan kaku berada di atas lapisan lentur.

#### 2.7.2 Umur Rencana

Umur rencana adalah jangka waktu sejak jalan raya tersebut dibuka sampai hingga saat diperlukan perbaikan atau telah dianggap perlu untuk memberi lapisan perkerasan baru.


Pada jalan baru yang diperlukan suatu umur rencana, karena kita dapat mengetahui kapan jalan tersebut harus mengalami perbaikan atau peningkatan. Umur rencana ditentukan berdasarkan pertimbangan klasifikasi jalan, pola lalu lintas dan pengembangan wilayah.

# 2.7.3 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)

Perkerasan kaku adalah perkerasan yang terdiri dari pelat beton semen yang bersambung (tidak menerus) tanpa atau dengan tulangan dan menerus dengan tulangan terletak diatas lapisan pondasi bawah tanpa atau dengan lapis permukaan beraspal.

Bahan-bahan perkerasan kaku terdiri dari material agregat kasar (batu pecah)+pasir+semen+air dan *additive* atau tulangan jika diperlukan. Jenis perkerasan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan perkerasan lentur, namun dari segi biaya perkerasan ini tergolong mahal.

Konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) biasanya terdiri dari plat beton semen (*slab*) yang dibangun langsung atau dengan perantara lapis pondasi diatas tanah dasar yang dipadatkan. Pada perkerasan kaku ini kekuatan memikul beban lebih tergantung pada kekuatan *slab* dalam menanggung momen lentur. Hal ini disebabkan kekuatan dan besarnya modulus elastisitas *slab* yang mengakibatkan penyebaran beban tanah dasar yang luas.



Gambar 2.16 Susunan Lapisan Perkerasan Kaku

Metode perencanaan yang diambil untuk menentukan tebal lapisan perkerasan didasarkan pada perkiraan sebagai berikut:

- 1. Perkiraan lalu lintas dan komposisi lalu lintas selama umur rencana.
- 2. Kekuatan lapisan tanah dasar yang dinamakan nilai CBR atau modulus reaksi tanah dasar (k).
- 3. Kekuatan beton yang digunakan untuk lapisan perkerasan.
- 4. Jenis bahu jalan.
- 5. Jenis perkerasan.
- 6. Jenis penyaluran beban.

Selain beberapa pertimbangan diatas ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam pemakaian konstruksi perkerasan kaku.

Keuntungan pemakaian perkerasan kaku, yaitu:

- 1. Life-cycle-cost lebih murah dari pada perkerasan aspal.
- 2. Perkerasan kaku lebih tahan terhadap serangan air.
- 3. Tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemeliharaan.
- 4. Tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemanfaatan (overloading).
- 5. Memiliki umur rencana yang lebih lama.
- 6. Semen diproduksi dalam negeri sehingga tidak tergantung dari import.
- 7. Keseluruhan tebal perkerasan jauh lebih kecil dari pada perkerasan aspal sehingga dari segi lingkungan/ *environment* lebih menguntungkan.

Kerugian dalam pemakaian perkerasan kaku, yaitu :

- 1. Permukaan perkerasan beton semen mempunyai *riding comfort* yang lebih jelek dari pada perkerasan aspal, yang akan sangat terasa melelahkan untuk perjalanan jauh.
- 2. Warna permukaan yang keputih-putihan menyilaukan di siang hari, dan marka jalan (putih/kuning) tidak kelihatan secara kontras.
- 3. Perbaikan kerusakan seringkali merupakan perbaikan keseluruhan konstruksi perkerasan sehingga akan sangat mengganggu lalu lintas.
- 4. Biaya yang dikeluarkan tergolong mahal.
- 5. Pelapisan ulang/ overlay tidak mudah dilakukan.
- 6. Perlunya waktu untuk menunggu perkerasan menjadi kaku ± 28 hari.
- 7. Perbaikan permukaan yang sudah halus (*polished*) hanya bisa dilakukan dengan *grinding machine* atau pelapisan ulang dengan campuran aspal, yang kedua-duanya memerlukan biaya yang cukup mahal.

# 2.7.4 Jenis dan sifat perkerasan kaku

Perkerasan kaku didefinisikan sebagai perkerasan yang mempunyai lapisan dasar beton dari Portland cement, perkerasan kaku berfungsi menerima beban lalu lintas yang berada diatasnya dan menyebar kelapisan bawah.

Perkerasan beton semen adalah perkerasan kaku dengan beton semen sebagai lapisan dasar. Menurut buku pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003 ada empat jenis perkerasan kaku :

- Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan
- Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan
- Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan
- Perkerasan beton semen pra-tegang dengan tulang serat baja/fiber

Tujuh sifat campuran beton yang harus dimiliki perkerasan kaku adalah:

1) Stabilitas (*stability*)

Adalah kemampuan perkerasan jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi

perubahan bentuk tetap seperti gelombang alur, dan *bleeding*. Jalan yang melayani volume lalu lintas dan dominan terdiri dari kendaraan berat, membutuhkan perkerasan jalan dengan stabilitas tinggi

# 2) Keawetan (*durability*)

Adalah kemampuan beton menerima repetisi beban lalu lintas seperti beban kendaraan dan gesekan antara roda kendaraan dan permukaan jalan, serta menahan keausan akibat pengaruh cuaca dan iklim, seperti udara, air dan perubahan temperatur.

# 3) Kelenturan (*fleksibility*)

Adalah kemampuan beton untuk menyesuaikan diri akibat penurunan dan pergerakan dari pondasi atau tanah dasar tanpa terjadi retak.

4) Ketahanan terhadap kelelahan (fatique resistance)

Adalah kemampuan beton menerima lendutan berulang akibat repetisi beban tanpa terjadinya kelelahan berupa alur dan retak.

5) Kekesatan atau tahanan gesek (*skid resistance*)

Permukaan beton terutama pada kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak tergelincir atau slip.

6) Kedap air (*impermeabity*)

Adalah kemampuan beton untuk tidak dapat dimasuki air ataupun udara kedalam lapisan beton.

7) Mudah dilaksanakan (*Work Ability*)

Adalah kemampuan campuran beton untuk mudah dihamparkan dan dipadatkan. Tingkat kemudahan dalam pelaksanaan menentukan tingkat efesien.

# 2.7.5 Persyaratan teknis perencanaan perkerasan kaku

Menurut pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003 terdapat beberapa persyaratan teknis dalam merencanakan perkerasan kaku, yaitu:

#### a. Tanah Dasar

Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR insitu

sesuai dengan SNI 03-1731-1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 03-1744-1989, masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan lama dan perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih kecil dari 2 %, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus (*Lean-Mix Concrete*) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif 5 %.

Penentuan nilai CBR dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara grafis dan analitis.

#### a. Cara Grafis

Metode grafis diperoleh dari data bermacam — macam jenis pada suatu seksi jalan tertentu. Dari data yang diperoleh dilakukan perhitungan dengan cara menentukan harga CBR terendah, kemudian menentukan jumlah harga CBR yang sama dan yang lebih besar. Angka jumlah terbanyak dinyatakan dalam 100%, jumlah yang lain merupakan persentase dari 100%. Buatlah grafik hubungan antara nilai CBR dengan % jumlah dan akan diperoleh nilai CBR rerata dengan diambil angka persentasenya = 90%

#### b. Cara Analitis

Adapun rumus yang digunakan pada CBR analitis adalah:

$$\overrightarrow{CBR} = \overline{CBR} - (CBR_{maks} - CBR_{min}) / R$$
 (2.27)

Nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam satu segmen. Nilai R untuk perhitungan CBR segmen diberikan pada tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel. 2.14 Nilai R untuk perhitungan CBR segmen

Jumlah Titik	Nilai R	
Pengamatan		
2	1,41	
3	1,91	
4	2,24	
5	2,48	
6	2,57	
7	2,83	
8	2,96	
9	3,08	
>10	3,18	

(Sumber: Hendra Suryadharma, 1999)

#### b. Pondasi bawah

Lapis pondasi bawah berfungsi untuk menambah daya dukung tanah dasar, menyediakan lantai kerja yang stabil dan mendapatkan permukaan dengan daya dukung yang seragam. Lapis pondasi bawah juga dapat mengurangi lendutan pada sambungan-sambungan sehingga menjamin penyaluran beban melalui sambungan muai dalam waktu lama, menjaga perubahan volume lapisan tanah dasar akibat pemuaian dan penyusutan serta mencegah keluarnya air atau *pumping* pada sambungan pada tepitepi pelat beton.

Bahan pondasi bawah dapat berupa:

#### 1) Bahan berbutir

Persyaratan dan gradasi pondasi bawah harus sesuai dengan kelas B. Sebelum pekerjaan dimulai, bahan pondasi bawah harus diuji gradasinya dan harus memenuhi spesifikasi bahan untuk pondasi bawah, dengan penyimpangan ijin 3% - 5%.


2) Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (*Lean Rolled Concrete*)

- Stabilisasi material berbutir dengan kadar bahan pengikat yang sesuai dengan hasil perencanaan, untuk menjamin kekuatan campuran dan ketahanan terhadap erosi. Jenis bahan pengikat dapat meliputi semen, kapur, serta abu terbang dan/atau *slag* yang dihaluskan.
  - Campuran beraspal bergradasi rapat (dense-graded asphalt).
- Campuran beton kurus giling padat yang harus mempunyai kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari minimum 5,5 MPa (55 kg/cm²).


# 3) Campuran beton kurus (Lean Mix Concrete)

Campuran Beton Kurus (CBK) harus mempunyai kuat tekan beton karakteristik pada umur 28 hari minimum 5 MPa (50 kg/cm²) tanpa kenggunakan abu terbang, atau 7 MPa (70 kg/cm²) bila menggunakan abu terbang, dengan tebal minimum 10 cm.

Bila direncanakan perkerasan beton semen bersambung tanpa ruji, pondasi bawah harus menggunakan campuran beton kurus (CBK). Tebal lapis pondasi bawah minimum yang disarankan dapat dilihat pada gambar 2.16 dan CBR tanah dasar efektif didapat dari gambar 2.17



Gambar 2.17 Tebal Pondasi Bawah Minimum untuk Beton Semen



Gambar 2.18 CBR Tanah Dasar Efektif dan Tebal Pondasi Bawah

#### c. Beton semen

Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur (*flexural strength*) umur 28hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan tiga titik (ASTM C-78)yang besarnya secara tipikal sekitar 3–5 MPa (30-50 kg/cm²). Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan bahan serat penguat seperti serat baja, aramit atau serat karbon, harus mencapai kuat tarik lentur 5–5,5 MPa (50-55 kg/cm²). Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 MPa (2,5 kg/cm²) terdekat. Hubungan antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik-lentur beton dapat didekati dengan rumus berikut:

fc' = kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm²)

fcf = kuat tarik lentur beton 28 hari  $(kg/cm^2)$ 

K = konstanta 0,7 untuk agregat tidak dipecah dan 0,75 untuk agregat pecah

#### d. Lalu – lintas

Penentuan beban lalu-lintas rencana untuk perkerasan beton semen, dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga (commercial vehicle), sesuai dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. Lalu-lintas harus dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu-lintas dan konfigurasi sumbu, menggunakan data terakhir atau data 2 tahun terakhir. Kendaraan yang ditinjau untuk perencanaan perkerasan beton semen adalah yang mempunyai berat total minimum 5 ton. Konfigurasi sumbu untuk perencanaan terdiri atas 4 jenis kelompok sumbu sebagai berikut:

- Sumbu tunggal roda tunggal (STRT)
- Sumbu tunggal roda ganda (STRG)
- Sumbu tandem roda ganda (SGRG)

# e. Lajur rencana dan koefisien distribusi

Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang menampung lalu lintas kendaraan niaga terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur dan koefsien distribusi (C) kendaraan niaga dapat ditentukan dari lebar perkerasan sesuai tabel 2.15.

Tabel 2.15 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan dan Koefisien Distribusi

Lebar perkerasan (L <sub>p</sub> )	Jumlah	Koefisien distribusi	
Leour perkerusum (L <sub>p</sub> )	lajur	1 Arah	2 Arah
	$(n_l)$		
Lp < 5,50 m	1 lajur	1	1
$5,50 \text{ m} \le \text{Lp} < 8,25 \text{ m}$	2 lajur	0,70	0,50
8,25 m ≤ Lp < 11,25 m	3 lajur	0,50	0,475
$11,23 \text{ m} \le \text{Lp} < 15,00 \text{ m}$	4 lajur	-	0,45
$15,00 \text{ m} \le \text{Lp} < 18,75 \text{ m}$	5 lajur	-	0,425
$18,75 \text{ m} \le \text{Lp} < 22,00 \text{ m}$	6 lajur	-	0,40

(Sumber: Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

#### f. Umur rencana

Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas pertimbangan klasifikasi fungsional jalan, pola lalu-lintas serta nilai ekonomi jalan yang bersangkutan, yang dapat ditentukan antara lain dengan metode *Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return*, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain yang tidak terlepas dari pola pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan beton semen dapat direncanakan dengan umur rencana (UR) 20 tahun sampai 40 tahun.

# g. Pertumbuhan lalu lintas

Volume lalu-lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau sampai tahap di mana kapasitas jalan dicapai denga faktor pertumbuhan lalu-lintas yang dapat ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$R = \frac{(1+i)^n - 1}{\ln(1+i)}$$
 (2.30)

Dimana:

R = faktor pertumbuhan lalu lintas

i = laju pertumbuhan lalu lintas pertahun dalam %

UR = umur rencana (tahun)

Tabel 2.16. Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (R)

Umur	Laju Pertumbuhan (i) per tahun (%)					
Rencana	0	2	4	6	8	10
(Tahun)						
5	5	5,2	5,4	5,6	5,9	6,1
10	10	10,9	12	13,2	14,5	15,9
15	15	17,3	20	23,3	27,2	31,8
20	20	24,3	29,8	36,8	45,8	57,3
25	25	32	41,6	54,9	73,1	98,3
30	30	40,6	56,1	79,1	113,3	164,5
35	35	50	73,7	111,4	172,3	271
40	40	60,4	95	154,8	259,1	442,6

(Sumber: Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

#### h. Lalu Lintas Rencana

Lalu lintas rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga pada lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis sumbu secara tipikal dikelompokkan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil dari survei beban. Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan rumus berikut :

$$JSKN = JSKNH \times 365 \times R \times C \qquad (2.31)$$

Dimana:

JSKN = Jumlah sumbu kendaran niaga selama umur rencana

JSKNH = Jumlah sumbu kendaran niaga harian, pada saat jalan dibuka

R = Faktor pertumbuhan lalu lintas yang besarnya berdasarkan faktor pertumbuhan lalu lintas tahunan (i) dan umur rencana (n).

C = Koefisien distribusi kendaraan.

## i. Faktor keamanan beban

Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan adanya berbagai tingkat realibilitas perencanaan seperti telihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.17 Faktor Keamanan Beban (F<sub>kb</sub>)

No.	Penggunaan	
1	Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan	F <sub>KB</sub> 1,2
	berlajur	
	banyak, yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat serta volume	
	kendaraan niaga yang tinggi.	
	Bila menggunakan data lalu lintas dari hasil survey beban	
	(weight- in-motion) dan adanya kemungkinan route	
2	Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume	1,1
	kendaraan niaga menengah	
3	Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah	1,0

(Sumber: Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

# 2.7.6 Bahu jalan

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa lapisan penutup beraspal atau lapisan beton semen. Perbedaan kekuatan antara bahu dengan jalur lalu-lintas akan memberikan pengaruh pada kinerja perkerasan. Hal tersebut dapat diatasi dengan bahu beton semen, sehingga akan meningkatkan kinerja perkerasan dan mengurangi tebal pelat. Yang dimaksud dengan bahu beton semen dalam pedoman ini adalah bahu yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu-lintas dengan lebar minimum 1,50 m, atau bahu yang menyatu dengan lajur lalu-lintas selebar 0,60 m, yang juga dapat mencakup saluran dan kereb.

# 2.2.7 Sambungan

Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk :

- Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas.
- Memudahkan pelaksanaan.
- Mengakomodasi gerakan pelat.

Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain :

a. Sambungan Memanjang dengan Batang Pengikat (tie bars) Pemasangan sambungan memanjang ditujukan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Jarak antar sekitar 3 sambungan memanjang Sambungan m. memanjang harus dilengkapi dengan batang ulir dengan mutu minimum BJTU- 24 dan berdiameter 16 mm. Ukuran batang pengikat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$At = 204 \times b \times h$$
 (2.32)


$$1 = (38,3 \times \varphi) + 75$$
 (2.33)

## Dimana:

At = Luas penampang tulangan per meter panjang sambungan (mm2).

- b = Jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan dengan tepi perkerasan (m).
- h = Tebal pelat (m).
- 1 = Panjang batang pengikat (mm).
- Ø = Diameter batang pengikat yang dipilih (mm).


Jarak batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm. Tipikal sambungan memanjang diperlihatkan pada gambar 2.19



Gambar 2.19 Tipikal Sambungan Memanjang

# b. Sambungan Pelaksanaan Memanjang

Sambungan pelaksanaan memanjang umumnya dilakukan dengan cara penguncian. Bentuk dan ukuran penguncian dapat berbentuk trapesium atau setengah lingkaran sebagai mana diperlihatkan pada gambar 2.19.



Gambar 2.20 Ukuran Standar Penguncian Sambungan Memanjang

Sebelum penghamparan pelat beton di sebelahnya, permukaan sambungan pelaksanaan harus dicat dengan aspal atau kapur tembok untuk mencegah terjadinya ikatan beton lama dengan yang baru.

# c. Sambungan Susut Memanjang

Sambungan susut memanjang dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara ini, yaitu menggergaji atau membentuk pada saat beton masih plastis dengan kedalaman sepertiga dari tebal pelat.

# d. Sambungan Susut dan Sambungan Pelaksanaan Melintang

Ujung sambungan ini harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan dan tepi perkerasan. Untuk mengurangi beban dinamis, sambungan melintang harus dipasang dengan kemiringan 1:10 searah perputaran jarum jam.

## d. Sambungan susut melintang

Kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat untuk perkerasan dengan lapis pondasi berbutir atau sepertiga dari tebal pelat untuk lapis pondasi stabilisasi semen sebagai mana diperlihatkan pada gambar 2.19 dan gambar 2.20



Gambar 2.21 Sambungan Susut Melintang Tanpa Ruji



Gambar 2.22 Sambungan Susut Melintang dengan Ruji

Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sekitar 4-5 m, sedangkan untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan 8-15 m dan untuk sambungan perkerasan beton menerus dengan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan mempengaruhi gerakan bebas saat pelat beton menyusut. Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton sebagaimana terlihat pada tabel 2.18.


		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No.	Tebal pelat beton, h (mm)	Diameter ruji (mm)
1	$125 < h \le 140$	20
2	$140 < h \leq 160$	24
3	$160 < h \le 190$	28
4	$190 < h \leq 220$	33
5	$220 < h \le 250$	36

Tabel 2.18 Diameter Ruji


(Sumber: Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

# f. Sambungan Pelaksanaan Melintang

Sambungan pelaksanaan melintang yang tidak direncanakan (darurat) harus menggunakan batang pengikat berulir, sedangkan pada sambungan yang direncanakan harus menggunakan batang tulangan polos yang diletakkan di tengah tebal pelat. Sambungan pelaksanaan tersebut di atas harus dilengkapi dengan batang pengikat berdiameter 16 mm, panjang 69 cm dan jarak 60 cm, untuk ketebalan pelat sampai 17 cm. Untuk ketebalan lebih dari 17 cm, ukuran batang pengikat berdiameter 20 mm, panjang 84 cm dan jarak 60 cm.




Gambar 2.23 Sambungan Pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran per lajur



Gambar 2.24 Sambungan Pelaksanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk pengecoran seluruh lebar perkerasan

# g. Sambungan isolasi

Sambungan isolasi memisahkan perkerasan dengan bangunan yang lain, misalnya *manhole*, jembatan, tiang listrik, jalan lama, persimpangan dan lain sebagainya. Sambungan isolasi harus dilengkapi dengan bahan penutup (*joint sealer*) setebal 5–7 mm dan sisanya diisi dengan bahan pengisi (*joint filler*) sebagai mana diperlihatkan pada gambar 2.25.






Gambar 2.25. Sambungan Isolasi

Semua sambungan harus ditutup dengan bahan penutup (*joint sealer*), kecuali pada sambungan isolasi terlebih dahulu diberi bahan pengisi (*joint filler*).

# h. Penutup Sambungan

Penutup sambungan dimaksudkan untuk mencegah masuknya air dan atau benda lain ke dalam sambungan perkerasan. Benda – benda lain yang masuk ke dalam sambungan dapat menyebabkan kerusakan berupa gompal dan atau pelat beton yang saling menekan ke atas (low up)



Gambar 2.26 Detail Potongan Melintang Sambungan Perkerasan

# Keterangan:

A = Sambungan Isolasi

B = Sambungan Pelaksanaan Memanjang

C = Sambungan Susut Memanjang

D = Sambungan Susut Melintang

E = Sambungan Susut Melintang yang direncanakan

F = Sambungan Pelaksanaan Melintang yang tidak direncanakan

# 2.7.8 Perencanaan tebal plat

Tebal pelat taksiran dipilih dan total fatik serta kerusakan erosi dihitung berdasarkan komposisi lalu-lintas selama umur rencana. Jika kerusakan fatik atau erosi lebih dari 100%, tebal taksiran dinaikan dan proses perencanaan diulangi. Tebal rencana adalah tebal taksiran yang paling kecil yang mempunyai total fatik dan atau total kerusakan erosi lebih kecil atau sama dengan 100%.

# 2.7.9 Perencanaan tulangan

Banyaknya tulangan baja yang didistribusikan ditentukan oleh jarak sambungan susut dalam hal ini dimungkinkan pengunaan pelat lebih panjang agar dapat mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan.

Tujuan utama penulangan untuk:

- Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan
- Memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang agar dapat mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan
- Mengurangi biaya pemeliharaan

Jumlah tulangan yang diperlukan dipengaruhi oleh jarak sambungan susut, sedangkan dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan yang cukup untuk mengurangi sambungan susut. Perencanaan tulangan dilaksanakan berdasarkan jenis perkerasan kaku, yaitu :

# a. Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan

Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada kemungkinan penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-bagian pelat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus diberi tulangan.

Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan pada:

1) Pelat dengan bentuk tak lazim (odd-shaped slabs), pelat disebut

besar dari 1,25, atau bila pola sambungan pada pelat tidak benar-benar berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang.tidak lazim bila perbadingan antara panjang dengan lebar lebih

- 2) Pelat dengan sambungan tidak sejalur (mismatched joints).
- 3) Pelat berlubang (pits or structures)

# b. Perkerasan Beton Semen Bersambung dengan Tulangan:

$$As = \underbrace{\mu.L.M.g.h}_{2.fs} \qquad (2.34)$$

#### Dimana:

As = luas penampang tulangan baja  $(mm^2/m lebar pelat)$ 

fs = kuat-tarik ijin tulangan (MPa), biasanya 0,6 kali tegangan leleh

g = gravitasi (m/detik)

h = tebal pelat beton (m)

L = jarak antara sambungan yang tidak diikat atau tepi bebas pelat (m)

M = berat per satuan volume pelat (kg/m<sup>3</sup>)

μ = koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah

Adapun nilai koefisien gesek antara pelat beton (*slab*) dengan lapisan pondasi dibawahnya dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah ini :

Tabel 2.19 Koefisien Gesekan Pelat Beton dengan Lapisan Pondasi Bawah

Lapis pemecah ikatan	Koefisien Gesekan (µ)
Lapis resap ikat aspal diatas permukaan pondasi	1,0
	1,5
Laburan parafin tipis pemecah ikat	2,0
Karet kompon (A chlorinated rubber curing	
	Lapis resap ikat aspal diatas permukaan pondasi bawah Laburan parafin tipis pemecah ikat

(Sumber: Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

# c. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan

# • Penulangan memanjang

Tulangan memanjang yang dibutuhkan pada perkerasan beton semen bertulang menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan berikut

$$Ps = \frac{100. fct.(1,3-0,2\mu)}{fy - n fct}$$
 (2.35)

#### Dimana:

Ps = Persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadan luas penampang %

fct = kuat tarik langsung beton =  $(0.4 - 0.5 \text{ fcf}) \text{ (kg/cm}^2)$ 

fy = tegangan leleh rencana baja (kg/cm2)

n = angka ekivalensi antara baja dan beton (Es/Ec), dapat dilihat pada tabel 2.25

 $\mu \ = \ koefisien \ gesekan \ antara \ pelat \ beton \ dengan \ lapisan \\ di \ bawahnya$ 

Es = modulus elastisitas baja =  $2,1 \times 106 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$ 

Ec = modulus elastisitas beton =  $1485 \sqrt{f'c} (kg/cm^2)$ 

Tabel 2.20 Hubungan Kuat Tekan Beton dan Angka Ekivalen Baja/Beton (n)

f'c (kg/cm2)	N
175 – 225	10
235 - 285	8
290 - ke atas	6

(Sumber : Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, 2003)

Persentase minimum dari tulangan memanjang pada perkerasan beton menerus adalah 0,6% luas penampang beton. Jumlah optimum tulangan memanjang, perlu dipasang agar jarak dan lebar retakan

dapat dikendalikan. Secara teoritis jarak antara retakan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan berikut:

Lcr = 
$$\frac{\text{fcr}^2}{\text{N . P}^2.\text{FB.(S. Ec - fct)}}$$
 .....(2.36)

# Dimana:

Lcr = jarak teoritis antara retakan (cm)

p = perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas penampang beton

u = perbandingan keliling terhadap luas tulangan = 4/d

fb = tegangan lekat antara tulangan dengan beton =  $(1,97\sqrt{f'c})/d$ .  $(kg/cm^2)$ 

 $S = \text{koefisien susut beton} = (400.10^{-6})$ 

fct = kuat tarik langsung beton =  $(0.4 - 0.5 \text{ fcf}) \text{ (kg/cm}^2)$ 

n = angka ekivalensi antara baja dan beton = (Es/Ec)

Ec = modulus Elastisitas beton =  $14850\sqrt{f^2 c (kg/cm^2)}$ 

Es = modulus Elastisitas baja =  $2.1 \times 10^6$  (kg/cm<sup>2</sup>)

Untuk menjamin agar didapat retakan-retakan yang halus dan jarak antara retakan yang optimum, maka :

- Persentase tulangan dan perbandingan antara keliling dan luas tulangan harus besar.
- Perlu menggunakan tulangan ulir (deformed bars) untuk memperoleh tegangan lekat yang lebih tinggi.

Jarak retakan teoritis yang dihitung dengan persamaan di atas harus memberikan hasil antara 150 dan 250 cm. Jarak antar tulangan 100 m - 225 mm. Diameter batang tulangan memanjang berkisar antara 12mm dan 20mm.

# • Penulangan melintang

Luas tulangan melintang (As) yang diperlukan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan dihitung menggunakan persamaan rumus 2.33. Tulangan melintang direkomendasikan sebagai berikut:

- 1) Diameter batang ulir tidak lebih kecil dari 12 mm.
- 2) Jarak maksimum tulangan dari sumbu-ke-sumbu 75 cm.

# • Penempatan tulangan

Penulangan melintang pada perkerasan beton semen harus ditempatkan pada kedalaman lebih besar dari 65 mm dari permukaan untuk tebal pelat ≤ 20 cm dan maksimum sampai sepertiga tebal pelat untuk tebal pelat > 20 cm. Tulangan arah memanjang dipasang di atas tulangan arah melintang.

# d. Perkerasan beton semen pra-tegang

Suatu struktur perkerasan jalan beton semen menerus, tanpa tulangan yang menggunakan kabel-kabel pratekan guna mengurangi pengaruh susut, muai dan lenting akibat perubahan temperatur dan kelembapan. Perkerasan beton semen prategang merupakan tipe perkerasan yang telah dan tengah dikembangkan lagi, baik untuk perencanaan jalan baru maupun untuk pemeliharaan, misalnya penggantian pelat beton tertentu yang mengalami kerusakan. Perencanaan jalan beton dengan metoda pracetak-prategang ini, sebagaimana halnya pada konstruksi yang menggunakan sistim prategang, dimaksudkan untuk memberi tekanan awal pada beton sehingga tegangan tarik yang terjadi pada konstruksi perkerasan beton tersebut bisa diimbangi oleh tegangan awal dan kekuatan tarik dari beton itu sendiri (Furqon Affandi, 2009).

Perkerasan beton dengan sistim pracetak-prategang ini mempunyai beberapa keuntungan, seperti:

- 1. Mutu beton akan lebih terkontrol, karena dicetak di pabrik.
- 2. Pelat beton menjadi lebih tipis, sehingga keperluan bahan akan lebih sedikit.
- 3. Retak yang terjadi bisa lebih kecil, karena ada tekanan dari baja yang ditegangkan.

- 4. Pelaksanaan di lapangan akan lebih cepat, dan pembukaan untuk lalu lintas pun akan lebih cepat pula.
- 5. Gangguan terhadap lalu lintas, selama pelaksanaan di lapangan bisa diminimalkan karena pembangunan bisa lebih cepat.
- 6. Kenyamanan pengguna jalan akan meningkat, karena sambungan antar pelat lebih panjang.

Hal yang harus mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

- 1. Diperlukannya ketelitian dalam pembentukan tanah dasar dan lapisan pondasi.
- 2. Diperlukannya ketelitian pada pembentukan pelat di pabrik.

# 2.8 Bangunan Pelengkap

Untuk memenuhi persyaratan kelancaran lalu lintas dan menghindari kerusakan akibat air yang berdampak pada kenyamana pemakai jalan, diperlukan adanya bangunan pelengkap jalan.

## 2.8.1 Drainase

Drainase digunakan sebagai bangunan pelengkap jalan untuk mengalirkan air pada permukaan jalan secepat mungkin agar lalu lintas tetap lancar. Ada dua jenis drainase yaitu :

#### a) Drainase Permukaan

Drainase permukaan berfungsi mengalirkan air hujan yang ada dipermukaan agar tidak menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut dan juga mencegah air agar tidak merusak lapisan perkerasan jalan.

Menurut fungsinya drainase permukaan dibedakan menjadi:

# 1. Saluran Samping

Saluran samping adalah saluran yang berada di sisi jalan yang dapat langsung menampung air dari badan jalan dan mengalirkannya keluar dari badan jalan.

## 2. Saluran Pembuang

Saluran pembuang berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran samping ke tempat pembuangan yang lebih rendah seperti sungai, rawa atau kolam.

# 3. Saluran Penangkap

Saluran penangkap berfungsi untuk mengalirkan air permukaan dari daerah yang lebih tinggi, sebelum air mencapai badan jalan.

# 4. Gorong – gorong

Gorong – gorong adalah saluran melintang dan memotong badan jalan yang berada dibawah permukaan jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya.

#### b) Drainase bawah

Drainase bawah harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum pekerjaan badan jalan karena letaknya ada dibawah permukaan jalan yang biasa berfungsi penunjang utama dalam mengalirkan air.

# 2.8.2 Prinsip dan pertimbangan perencanaan drainase

# a. Prinsip-prinsip umum perencanaan drainase:

# • Penggunaan yang efektif dan efisien

Perencanaan drainase haruslah sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuangan air dapat sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna.

## • Ekonomis dan aman

Pemeliharaan dimensi dari fasilitas drainase haruslah mempertimbangkan faktor ekonomis dan faktor keamanan.

# • Pemeliharaan

Perencanaan drainase haruslah mempertimbangkan pula segi kemudahan dan nilai ekonomis dari pemeliharaan system drainase tersebut.

# b. Pertimbangan dalam perencanaan drainase:

# • Pada daerah yang datar dan lurus

Penanganan pengendalian air untuk daerah ini biasanya dengan membuat kemiringan perkerasan dan bahu jalan mulai dari tengah perkerasan menurun/ melandai ke arah selokan samping.Besarnya kemiringan bahu jalan biasanya diambil 2% lebih besar daripada kemiringan permukaan jalan.

# • Daerah jalan yang lurus pada tanjakan/penurunan

Penanganan pengendalian air pada daerah ini perlu mempertimbangkan pula besarnya kemiringan alinyemen vertikal jalan yang berupa tanjakan dan turunan agar aliran air secepatnya bisa mengalir secara ke selokan samping. Untuk itu maka kemiringan melintang perkerasan jalan disarankan agar menggunakan nilai-nilai maksimum.

# • Pada daerah tikungan

Kemiringan melintang pada perkerasan jalan pada daerah ini harus mempertimbangkan pula kebutuhan kemiringan jalan menurut persyaratan alinyemen horizontal jalan, karena kemiringan perkerasan jalan harus dimulai dari sisi luar tikungan menurun/melandai kesisi dalam tikungan.

Besarnya kemiringan pada daerah ini ditentukan oleh nilai maksimum dari kebutuhan kemiringan alinyemen horizontal atau kebutuhan kemiringan menurut keperluan drainase. Besarnya kemiringan melintang perkerasan/bahu jalan pada daerah tikungan.

# 2.8.3 Persyaratan teknis perencanaan drainase

Menurut Perencanaan Sistem Drainase Jalan, 2006 hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan drainase permukaan diuraikan di bawah ini:

- 1. Plot rute jalan di peta topografi (L)
  - a. Plot rute jalan rencana pada topografi diperlukan untuk mengetahui gambaran topografi atau daerah kondisi sepanjang trase jalan yang akan dilalui dapat dipelajari.
  - b. Kondisi terrain pada daerah layanan diperlukan untuk menentukan bentuk dan kemiringan yang akan mempengaruhi poal aliran.
- 2. Inventarisasi data bangunan drainase (gorong-gorong jembatan, dll.) Eksisting meliputi lokasi, dimensi, arah aliran pembuangan dan kondisi data ini digunakan agar perencanaan system drainase jalan tidak mengganggu sistem drainase yang telah ada.
- 3. Segmen panjang segmen saluran (L)

Penentuan panjang segmen saluran(L) didasarkan pada:

- a. Kemiringan rute jalan, disarankan kemiringan saluran mendekati kemiringan rute jalan.
- b. Adanya tempat buangan air seperti badan air (misalnya sungai, waduk, dll).
- c. Langkah coba-coba sehingga dimensi saluran paling ekonomis
- 4. Luas daerah layanan (A)
  - a. Perhitungan luas daerah layanan didasarkan pada panjang segmen jalan yang ditinjau.
  - b. Luas daerah layanan (A) untuk saluran samping jalan perlu diketahui agar dapat diperkirakan daya tampungnya terhadap curah hujan atau untuk memperkirakan volume limpasan permukaan yang akan ditampung saluran samping jalan.
  - c. Luas daerah layanan terdiri atas luas setengah badan jalan  $(A_1)$ , luas bahu jalan  $(A_2)$  dan luas daerah di sekitar  $(A_3)$ .
  - d. Batasan luas daerah layanan tergantung dari daerah sekitar dan

topografi dan daerah sekelilingnya. Panjang daerah pengaliran yang diperhitungkan terdiri atas setengah lebar badan jalan  $(l_1)$  lebar bahu jalan  $(l_2)$  dan daerah sekitar  $(l_3)$  yang terbagi atas daerah perkotaan yaitu  $\pm$  10 m dan untuk daerah luar kota yang didasarkan pada topografi daerah tersebut.

e. Jika diperlukan, pada daerah perbukitan, direncanakan beberapa saluran untuk menampung limpasan dari daerah bukit dengan batas daerah layanan adalah puncak bukit tersebut tanpa merusak stabilisasi lereng. Sehingga saluran tersebut hanya menenampung air dari luas daerah layanan daerah sekitar (A<sub>3</sub>).

# 5. Koefisien pengaliran (C)

Koefisien pengaliran (C) dipengaruhi kondisi permukaan tanah guna lahan) pada daerah layanan dan kemungkinan perubahan tata guna lahan. Angka akan mempengaruhi ini debit yang mengalir, sehingga dapat diperkirakan daya tampung saluran. Untuk itu diperlukan peta topografi dan melakukan survei lapangan agar corak topografi di daerah proyek dapat lebih diperjelas. Diperlukan pula jenis sifat erosi dan tanah pada daerah sepanjang trase jalan rencana, antara lain tanah dengan permeabilitas tinggi (sifat lulus air) atau tanah dengan tingkat erosi permukaan. Secara visual akan nampak pada daerah yang menunjukkan alur-alur pada permukaan.

## 6. Faktor limpasan (fk)

a. Merupakan faktor atau angka yang dikalikan dengan koefisien run off biasa dengan tujuan agar kinerja saturan tidak melebihi kapasitasnya akibat daerah pengatiran yang terlalu luas. Harga faktor limpasan (fk) disesuaikan dengan kondisi permukaan tanah, seperti pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Koefisien Pengaliran (C) dan Faktor Limpasan (fk)

No	Kondisi Permukaan	Koefisien	Fakt or
	Tanah	Pengaliran (C)	Limpasan (fk)
	BAHAN		
1	Jalan beton dan jalan aspal	0,70 - 0,95	
2	Jalan krikil dan jalan tanah	0,40-0,70	
3	Bahu jalan :		
	dari tanah berbutir halus	0,40-0,65	
	dari tanah berbutir kasar	0,10-0,20	
	dari batuan masif keras	0,70-0,85	
	dari batuan masif lunak	0,60-0,75	
	TATA GUNA LAHAN		
1	Daerah perkotaan	0,70-0,95	2
2	Daerah pinggiran kota	0,60-0,70	1
3	Daerah industry	0,60-0,90	1
4	Pemukiman padat	0,40 - 0,60	2
5	Pemukiman tidak padat	0,40 - 0,60	1
6	Taman dan kebun	0,45 - 0,60	0
7	Persawahan	0,70 - 0,80	0
8	Perbukitan	0,70-0,80	0
9	Pegunungan	0,75 - 0,90	0

(Sumber: Perencanaan Sistem Drainase, 2006)

# Keterangan:

- Harga koefisien pengaliran (C) untuk daerah datar diambil nilai C yang terkecil dan untuk daerah lereng diambil nilai C yang besar.
- Harga faktor limpasan (fk) hanya digunakan untuk guna lahan sekitar saluran selain bagian jalan.

 b. Bila daerah pengaliran atau daerah layanan terdiri dari beberapa tipe kondisi permukaan yang mempunyai nilai C yang berbeda, harga C rata-rata ditentukan dengan persamaan berikut.

$$C = C_1A_1 + C_2A_2 + C_3A_3 / A_1 + A_2 + A_3 \dots (2.37)$$

Dimana:

C1, C2, C3, = koefisien pengaliran yang sesuai dengan tipe kondisi permukaan

A1,A2,A3 = luas daerah pengaliran yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi permukaan

fk = faktor limpasan sesuai guna lahan

# 1. Waktu Konsetrasi (T<sub>c</sub>)

Waktu terpanjang menyalurkan aliran yang dibutuhkan untuk seluruh daerah layanan dalam menyalurkan air secara simultan (*run off*) setelah melewati titik-titik tertentu.

Waktu konsentrasi untuk saluran terbuka dihitung dengan ini.

$$T_c = t_1 + t_2$$
 atau  $T_c = t_0 + t_d$ ....(2.38)

$$t1 = \frac{2}{3}x \ 3,28 \ x \ lo \ x \frac{nd}{\sqrt{is}})^{0,16}.$$
 (2.37)

$$t2 = \frac{L}{60 \, x \, V}.\tag{2.38}$$

#### Dimana:

Tc = waktu konsentrasi (menit)

 $t_{1/}t_{o}$  = waktu untuk mencapai awal saluran dari titik terjauh (menit)

 $t_{2/}t_d$  = waktu aliran dalam saluran sepanjang L dari ujung saluran (menit)

lo = jarak titik terjauh ke fasilitas drainase (m)

L = panjang saluran (m)

nd = koefisien hambatan

i<sub>s</sub> = kemiringan saluran memanjang

V = kecepatan air rata-rata pada saluran drainase (m/detik)

Tabel 2.22. Kemiringan Saluran Memanjang (i<sub>s</sub>)

No	Jenis material	Kemirigan saluran i <sub>s</sub> (%)
1	Tanah asli	0 – 5
2	Kerikil	5 – 7,5
3	Pasangan	7,5

(Sumber: Perencanaan Sistem Drainase, 2006)

Tabel 2.23. Koefisien Hambatan (nd)

No	Kondisi lapis permukaan	Nd
1	Lapisan semen dan aspal beton	0,013
2	Permukaan licin dan kedap air	0,020
3	Permukaan licin dan kokoh	0,100
4	Tanah dengan rumput tipis dan gundul dengan permukaan sedikit kasar	0,200
5	Padang rumput dan rerumputan	0,400
6	Hutan gundul	0,600
	Hutan rimbun dan hutan gundul rapat dengan	0,800
7	hamparan	

# 8. Analisa hidrologi

# a. Data curah hujan

 Merupakan data curah hujan harian maksimum dalam setahun dinyatakan dalam mm/hari. Data curah hujan ini diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yaitu stasiun curah hujan yang tedetak pada daerah layanan saluran samping jalan.  Jika daerah layanan tidak memiliki data curah hujan, maka dapat digunakan data dari stasiun diluar daerah layanan yang dianggap masih dapat mewakili. Jumlah data curah hujan yang diperlukan minimal 10 tahun terakhir.

# b. Periode ulang

Karakteristik hujan menunjukkan bahwa hujan yang besar tertentu mempunyai periode ulang tertentu. Periode ulang untuk pembangunan saluran drainase ditentukan 5 tahun, disesuaikan dengan peruntukannya.

# c. Analisis frekuensi

Analisis frekuensi adalah suatu analisis data hidrologi dengan menggunakan statistika yang bertujuan memprediksi suatu besaran hujan atau debit dengan masa ulang tertentu. Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya, kala ulang (*return period*) diartikan sebagai waktu dimana hujan atau debit dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tersebut (Sri Harto, 1993).

# d. Intensitas curah hujan

Adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu dimana air tersebut berkonsentrasi. Intensitas curah hujan (I) mempunyai satuan mm/jam, berarti tinggi air persatuan waktu, misalnya mm dalam kurun waktu menit, jam, atau hari. Formulasi perhitungan intensitas curah hujan perhitungan ini dilakukan sesuai SNI 03-241-1991, metode perhitungan debit banjir

9.	Untuk menghitung debit aliran air (Q) menggunakan	rumus:
	Q = 1/3,6 C.I.A	(2.39)

# Dimana:

Q = debit aliran air  $(m^3/detik)$ 

C = koefisien pengaliran rata-rata dari  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ 

I = intensitas curah hujan (mm/jam)

A = luas daerah layanan (km) terdiri atas  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ 

# 2.8.4 Kriteria perencanaan saluran samping dan gorong-gorong

Perencanaan saluran terbuka secara hidrolika, jenis aliran yang terjadi adalah aliran terbuka (*open channel*), yaitu pengaliran air dengan permukaan bebas. Perencanaan ini digunakan untuk perencanaan saluran samping jalan maupun gorong-gorong.

# a. Saluran samping

Bahan bangunan saluran ditentukan oleh besarnya kecepatan rencana aliran air yang mengalir di saluran samping jalan tersebut. Seperti pada tabel 2.24

Tabel 2.24 Aliran Air yang Dizinkan

No	Jenis Material	V izin ( m/dt )
1	Pasir halus	0,45
2	Lempung kepasiran	0,50
3	Lanau alluvial	0,60
4	Krikil halus	0,75
5	Lempung kokoh	0,75
6	Lempung padat	1,10
7	Krikil kasar	1,20
8	Batu-batu besar	1,50
9	Pasangan batu	1,50
10	Beton	1,50
11	Beton bertulang	1,50

(Sumber: Perencanaan Sistem Drainase, 2006

Kemiringan saluran ditentukan berdasarkan bahan yang digunakan. Hubungan antara bahan yang digunakan dengan kemiringan saluran arah memanjang dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25 Kemiringan Saluran Air Berdasarkan Jenis Material

No	Jenis Material	Kemiringan saluran (%)
1	Tanah asli	0 – 5
2	Kerikil	5 – 7,5
3	Pasangan	>7,5

(Sumber: Perencanaan Sistem Drainase, 2006)

Penampang minimum saluran 0,50 m<sup>2</sup>.


# c. Gorong-gorong

Ditempatkan melintang jalan yang berfungsi untuk menampung air dari hulu saluran drainase dan mengalirkannya, dengan dimensi yang harus cukup besar untuk melewatkan debit air secara maksimum dari daerah pengaliran secara efisien dan dibuat dengan tipe permanen. dalam perencanaan dan pelaksanaan gorong-gorong dianjurkan berpedoman pada standarisasi bertujuan mempermudah pekerjaan ,sehingga tercapainya kelancaran pembangunan gorong-gorong.

## 1. Dimensi gorong-gorong persegi beton bertulang

Pada umunya struktur beton bertulang mengalami tegangan tarik yang cukup besar akibat adanya gaya-baya luar yang ada. Tegangan tarik yang ditimbulkan oleh gaya-gaya luar tersebut ditahan oleh tuulangan tarik yang ada pada striktur beton bertulang.

Kontruksi gorong-gorong persegi standar, direncanakan sesuai standar tipe single, Panjang gorong-gorong persegi, merupakan lebar jalan ditambah dua kali lebar bahu jalan dan dua kali tebal dinding sayap. Konstruksi gorong-gorong persegi beton bertulang ini direncanakan dapat menampung berbagai variasi lebar perkerasan jalan, sehingga pada prinsinya panjang gorong-gorong persegi adalah bebas, tetapi pada perhitungan volume dan berat besi tulangan diambil terbatas dengan lebar perkerasan jalan yang umum yaitu 3,5; 4,5; 6 dan 7 meter. Dimensi gorong-gorong persegi beton bertulang direncanakan seperti terlihat pada Gambar 2.27 dan tabel sebagai berikut:



Gambar 2.27 Sketsa dengan Bentuk persegi

Tabel 2.26Ukuran Dimensi gorong-gorong

	Tipe single		
L	T	h	
100	100	16	
100	150	17	
100	200	18	
200	100	22	
200	150	23	
200	200	25	
200	250	26	
200	300	28	
300	150	28	
300	200	30	
300	250	30	
300	300	30	

(Sumber: Standar Gorong-gorong persegi tipe single, SNI PU)

Penulangan gorong-gorong persegi beton bertulang ini dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang rapi sesuai dengan yang direncanakan. Pengunaan diameter tulangan berkisar antara 19 mm, 16 mm, 12 mm dan 10 mm untuk menghinadri penggunaan tulangan dengan ukuran dan diameter yang beragam.

Bentuk segmen penulangan yang sederhana dan praktis di beberapa segmen gorong-gorong dan beratnya diperhitungakan sedemikian rupa sehingga mudah . dimensi tulangan dapat kita lihat pada tabel 2.27 sebagai berikut :

IV. DAFTAR VOLUME BETON DAN BERAT BESI TULANGAN YANG DIGUNAKAN

Berat Besi Tulangan Total untuk Lebar Perkerasan Jalan [kg]	m 0.7	1727	2016	2219	2330	2594	3547	4017	5547	3510	3916	4089	6430	
	e.0 m	6671	1878	2053	2158	2382	3305	3749	5233	3224	3607	3804	6082	
	4.5 m	1463	1672	1804	1900	2064	2941	3347	4763	2797	3143	3376	5561	
Ber	3.5 m	0751	1534	1638	1728	1852	5696	3079	4449	2511	2834	3090	5213	
Berat Besi Tulangan pada Sayap [kg]	ф16 mm	-	, 0	979	0	0	664	878	1972	0	272	790	2528	
	ф12mm   ф16mm	-		•	0	0	0	14	14	14	14	0	14	
	ф10 տա	740	694	0	629	558	558	550	550	758	199	260	550	
Berat Besi Tulangan untuk Box per m [kg]	<b>ф12mm   ф16mm   ф19mm</b>	c	> 0	0	08	93	109	125	156	140	153	0	0	
	ф16mm	Ş	23	89	0	•	0	0	0	0	0	120	131	
	ф12mm			0	0	0	0	0	•	0	0	0	136	
, M	ф10тт			86	92	119	133	144	158	145	156	166	81	
Volume Beton untuk Lebar Perkerasan Jalan [ m³ ]	7.0 m	10 01	14.48	18.62	20.04	24.59	30.83	36.58	44.28	36.07	43.37	48.41	53.75	
	6.0 m	90.01	13.45	17.35	18.43	22.66	28.45	33.83	41.01	33.08	39.83	44.57	49.61	
	4.5 m	000	11.92	15.43	16.02	19.77	24.89	29.71	36.11	28.59	34.52	38.81	43.40	
	3.5 т	010	10.89	14.16	14.41	17.84	22.51	26.97	32.84	25.60	30.98	34.97	39.26	
V. Sayap Total [m³]		3366	4.652	6.385	4.583	6.084	8.025	10.218	12.888	7.362	9.384	11.544	14.004	
V. Box per m [m³]		101.0	1.023	1.274	1.610	1.927	2.375	2.746	3.270	2.990	3.540	3.840	4.140	
Tipe Single	h	7	2 12	82	22	23	25	56	28	28	30	30	30	
		9	150	200	100	150	200	250	300	150	200	250	300	
	7	5	001	100	200	200	200	200	200	300	300	300	300	
										_				

Catatan : Vbox per m = Volume beton yang dibutuhkan untuk gorong-gorong persegi tipe single selebar 1 meter.

Vsayap total = Volume beton yang dibutuhkan untuk kedua sayap (kiri dan kanan)


Bagi lebar perkerasan jalan yang tidak tercantum dalam tabel di atas, maka volume beton gorong-gorong persegi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Vbox per m x {"lebar perkerasan jalan yang sesuai" + 2 (1.00 + 0.30) } + Vsayap total [meter kubik]

#### 2.8.5 Desain saluran samping dan gorong-gorong

Desain saluran dapat dibagi dalam beberapa jenis :

1) Saluran bentuk trapesium (saluran samping):



Gambar 2.28 Saluran dengan Bentuk Trapesium

p = keliling basah (m)

lebar puncak (m)

Y = kedalaman saluran yang tergenang air (m)

kedalaman hidrolis (m) D =

kecepatan rata-rata aliran (m/dt)

kemiringan dasar saluran I =


debit aliran air (m³/detik) O =

Z =perbandingan kemiringan talud

W = tinggi jagaan (m)

h = tinggi muka air (m)

2) Gorong-gorong bentuk Persegi (box culvert):



Gambar 2.29 Sketsa dengan Bentuk persegi

$$A = Q/V$$
.....(2.49)  
 $b = 2h$ ....(2.50)

$$A = 1 x h$$
 .....(2.51)

$$I = \frac{R_{t}}{24} \times \left[\frac{24}{tc}\right]^{2/3}...(2.52)$$

Tinggi Jagaan:

$$W = \sqrt{0.5 x} h$$
 (2.53)

## Dimana:

A = luas penampang melintang  $(m^2)$ 

1 = lebar saluran (m)

V = kecepatan rata-rata aliran (m/dt)

W = tinggi jagaan

fi = tinggi muka air (m)

 $\underline{\mathbf{h}}$  = tebal penampang saluran (cm)

I = intensitas curah hujan

# 2.8.6 Marka dan rambu jalan

Jalan merupakan bangunan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan kelancaran lalu lintas perhubungan dan kegunaannya adalah sebagai penyambung badan jalan yang terputus karena adanya aliran sungai yang melintas badan jalan.

Maka dari itu diperlukan sinyal atau pun tanda untuk memperjelas peringatan yang ada di jalan seperti pada daerah tikungan, tanjakan, turunan, dan lain-lain. Sekipun marka dan rambu jalan ini hanya merupakan bangunan pelengkap, tetapi memberikan konstribusi yang besar terhadap keamanan dan kenyamanan para pengendara dalam tanda, pengaturan dan peringatan dalam berlalu lintas

# 2.9 Rencana Anggaran Biaya dan Manajemen Proyek

# 2.9.1 Daftar harga satuan bahan dan upah

Daftar satuan bahan dan upah adalah harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, tempat proyek ini berada karena tidak setiap daerah memiliki standar yang sama. Penggunaan daftar upah ini juga merupakan pedoman untuk menghitung rancangan anggaran biaya pekerjaan dan upah yang dipakai kontraktor. Adapun harga satuan bahan dan upah adalah satuan harga yang termasuk pajak-pajak.

# 2.9.2 Analisa satuan harga pekerjaan

Yang dimaksud dengan analisa satuan harga adalah perhitungan – perhitungan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam satu proyek. Guna dari satuan harga ini agar kita dapat mengetahui harga-harga satuan dari tiap – tiap pekerjaan yang ada. Dari harga – harga yang terdapat di dalam analisa satuan harga ini nantinya akan didapat harga keseluruhan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan rencana anggaran biaya. Adapun yang termasuk didalam analisa satuan harga ini adalah :

# a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan — perhitungan biaya pada setiap pekerjaan yang ada pada suatu proyek. Dalam menghitung analisa satuan pekerjaan, sangatlah erat hubungan dengan daftar harga satuan bahan dan upah.

## b. Analisa Satuan Alat Berat

Perhitungan analisa satuan alat berat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :

- 1. Pendekatan *on the job*, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan hasil perhitungan produksi berdasarkan data yang diperoleh dari data hasil lapangan dan data ini biasanya didapat dari pengamatan observasi lapangan.
- 2. Pendekatan *off the job*, yaitu pendekatan yang dipakai untuk memperoleh hasil perhitungan berdasarkan standar yang biasanya ditetapkan oleh pabrik pembuat.

# 2.9.3 Perhitungan volume pekerjaan

Volume pekerjaan adalah jumlah keseluruhan dari banyaknya (kapasitas) suatu pekerjaan yang ada. Volume pekerjaan berguna untuk menunjukan banyak suatu kuantitas dari suatu pekerjaan agar didapat harga satuan dari pekerjaan – pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek.

# 2.9.4 Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.

Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.

Dalam menyusun anggaran biaya dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut :

# 1. Anggaran Biaya Kasar (Taksiran)

Sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya kasar digunakan harga satuan tiap meter persegi (m²) luas lantai. Anggaran biaya kasar dipakai sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara teliti.

# 2. Anggaran Biaya Teliti

Yang dimaksud dengan anggaran biaya teliti, ialah anggaran biaya bangunan atau proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Pada anggaran biaya kasar sebagaimana diuraikan terdahulu, harga satuan dihitung berdasarkan harga taksiran setiap luas lantai m². Taksiran tersebut haruslah berdasarkan harga yang wajar, dan tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang dihitung secara teliti.

Sedangkan penyusunan anggaran biaya yang dihitung dengan teliti, didasarkan atau didukung oleh :

## a) Bestek

Gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat

# b) Gambar Bestek

Gunanya untuk menentukan/menghitung/besarnya masing – masing volume pekerjaan.

# c) Harga Satuan Pekerjaan


Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa BOW.

# 2.9.5 Rekapitulasi Biaya

Rekapitulasi biaya adalah biaya total yang diperlukan setelah menghitung dan mengalikannya dengan harga satuan yang ada. Dalam rekapitulasi terlampir pokok – pokok pekerjaan beserta biayanya.

# 2.9.6 Manajemen Proyek

Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi suatu perencanaan yang tepat untuk menyelesaikan tiap – tiap pekerjaan yang ada. Di dalam NWP dapat diketahui adanya hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan satu dengan yang lain. Hubungan ini digambarkan dalam suatu diagram network, sehingga kita akan dapat mengetahui bagian – bagian pekerjaan mana yang harus didahulukan, pekerjaan mana yang menunggu selesainya pekerjaan lain atau pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa – gesa sehingga orang dan alat dapat digeser ke tempat lain.



Gambar 2.30 Sketsa Network Planning

Adapun kegunaan dari NWP ini adalah:

- 1. Merencanakan, scheduling dan mengawasi proyek secara logis.
- 2. Memikirkan secara menyeluruh, tetapi juga secara mendetail dari proyek.
- 3. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan rencana *scheduling* (waktu), dan alternatif-alternatif lain penyelesaian proyek dengan tambahan biaya.
- 4. Mengawasi proyek dengan lebih efisien, sebab hanya jalur-jalur kritis (*critical path*) saja yang perlu konsentrasi pengawasan ketat.

Adapun data-data yang diperlukan dalam menyusun NWP adalah:

1. Urutan pekerjaan yang logis.

Harus disusun pekerjaan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan lain dimulai, dan pekerjaan apa yang

slack/kelonggaran waktu.

# 2. Biaya untuk mempercepat pekerjaan

Ini berguna apabila pekerjaan-pekerjaan yang berdada di jalur kritis ingin dipercepat agar seluruh proyek segera selesai, misalnya : biaya-biaya lembur, biaya menambah tenaga kerja dan sebagainya.

Sebelum menggambar diagram NWP ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain :

- 1. Panjang, pendek maupun kemiringan anak panah sama sekali tidak mempunyai arti, dalam pengertian letak pekerjaan, banyaknya *duration* maupun *resources* yang dibutuhkan.
- 2. Aktifitas-aktifitas apa yang mendahului dan aktifitas-aktifitas apa yang mengikuti.
- 3. Aktifitas-aktifitas apa yang dapat dilakukan bersama-sama.
- 4. Aktifitas-aktifitas itu di batasi mulai dan selesai.
- 5. Waktu, biaya dan *resources* yang dibutuhkan dari aktifitas-aktifitas itu, kemudian mengikutinya.
- 6. Taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan .Biasanya memakai waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Jika proyek itu baru sama sekali biasanya diberikan.
- 7. Kepala anak panah menjadi arah pedoman dari setiap kegiatan.
- 8. Besar kecilnya lingkaran juga tidak mempunyai arti dalam pengertian penting tidaknya suatu peristiwa.

# Simbol-simbol yang digunakan dalam penggambaran NWP:

• — (*Arrow*) bentuk ini merupakan anak panah yang artinya aktifitas atau kegiatan. Ini adalah suatu pekerjaan atau tugas dimana penyelesainnya membutuhkan jangka waktu tertentu dan resources tertentu. Anak panah selalu menghubungkan dua buah nodes, arah dari anak-anak panah

menunjukan urutan-urutan

- —— (Double arrow), anak panah sejajar merupakan kegiatan dilintasan kritis (critical path).
- (*Node/event*), bentuknya merupakan lingkaran bulat yang artinya saat, peristiwa atau kejadian. Ini adalah permulaan atau akhir dari suatu atau lebih kegiatan-kegiatan
- --→(Dummy), bentuknya merupakan anak panah terputus- putus yang artinya kegiatan semu atau aktifitas semu.
   Yang dimaksud dengan aktifitas semu adalah aktifitas yang tidak menekan waktu. Aktifitas semu hanya boleh dipakai bila tidak ada cara lain untuk menggambarkan hubungan-hubungan aktifitas yang ada dalam suatu network.



Gambar 2.31 Simbol Kejadian

## 2.9.7 Barchart

Diagram barchart mempunyai hubungan yang erat dengan network planning. Barchart ditunjukan dengan diagram batang yang dapat menunjukan lamanya waktu pelaksanaan. Di samping itu juga dapat menunjukan lamanya pemakaian alat dan bahan-bahan yang diperlukan serta pengaturan hal-hal tersebut tidak saling mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

## 2.9.8 Kurva S

Kurva S dibuat berdasarkan bobot setiap pekerjaan dan lama waktu yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dari tahap pertama sampai berakhirnya pekerjaan tersebut. Bobot pekerjaan merupakan persentase yang didapat dari perbandingan antara harga pekerjaan dengan harga total keseluruhan dari jumlah harga penawaran.