

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan diantaranya:

1. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap alat untuk mengetahui kondisi alat apabila terjadi kerusakan.
2. Selalu bersihkan silinder hidrolik, pompa dongkrak, dan rangka dongkrak sebelum dan sesudah pemakaian menggunakan WD-80 dan majun untuk menghindari terjadinya korosi serta kemacetan kenaikan silinder hidrolik pada saat dongkrak bekerja.
3. Lakukan pergantian oli hidrolik jika sudah melewati batas waktu penggunaan yang disarankan, yaitu 5000 jam.
4. Siapkan alat yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan lakukan perawatan seperti yang telah dijelaskan untuk menjaga kondisi alat selalu dalam keadaan prima.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan mengenai alat ini diantaranya:

1. Lakukan perawatan terhadap rangka dongkrak hidrolik pesawat cessna 152 mengikuti penjelasan yang sudah ada, agar alat bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan selalu dalam keadaan prima untuk digunakan.